5011028 ver.01 1-01 C10-015

外付 Blu-ray ドライブ **BUFFALO** 

# らくらく!セットアップシート

パソコンに接続する Step.1

ディスクの再生や書き込みなどに必要な Step.2 ソフトウェアをインストールする

転送速度を最適化する Step.3

…1本 □ACアダプター

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

T 完了

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体 .. 1 台 □USBケーブル.. パワーランプ 電源ON時に点灯します。 アクセスランプ アクセス時に点灯/点滅します。 イジェクトボタン ディアの出し入れの際に押



□ユーティリティーCD (CD-ROM) .... ☑ らくらくセットアップシート (本紙). ...1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。 合に必要となりますので、大切に保管してください


※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

U

M

# パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルおよびACアダプターをパソコンに接続します。 本製品を、パソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。



1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。

2 本製品のACアダプターをコンセントおよび本製品 に接続します。

3 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

※本製品には切り忘れ防止機能がついています。 「切り忘れ防止機能」はパソコンに連動してド ライブ電源を自動ON/OFFする便利な省電力機

コンピュータ(マイコンピュータ)に 以下のアイコンが追加されましたか? アイコンが追加されていない場合は、本 製品の電源がONになっているか、USB ケーブルやACアダプターが正しく接続 されているか確認してください。 Windows 7/Vista Windows XP の場合 の場合



※まれにパソコン(Windows)のレジストリ 情報が破損しているためにアイコンが表示 されないことがあります。その場合は、弊社 ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィンド ウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボ タンをクリックしてください。対策方法を



# ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Blu-ray Disc Suite」をインストールします。ディスクの書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Blu-ray Disc Suite の詳細は、裏面を参照してください。

O

#### ユーティリティーCDを本製品に挿入します。

<横置きの場合> イジェクトボタン



沙注意

# 以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vistaのみ)

ユーティリティーCDをセットすると、以下の画面が表示されること があります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



クリックします。

[続行] をクリックします。



[はい] をクリックします。



[かんたんスタート]をクリック



[CyberLink Blu-ray Disc Suite® インストール]をクリックします。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

## 沙注意


- ●インストールするソフトウェアの選択画面が表示された場合は、すべて のソフトウェアを選択してください。
- ●インストールに数十分程度かかります。同じ画面のまま停止しているよ うに見えることもありますが、そのままお待ちください。
- ●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。 ●旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンイ ンストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップにCyberLink Blu-ray Disc Suiteのアイコンが表示さ れていますか?

Cyberlink Blu-ray Disc Suiteが正常にインストールされると、デスクトップに 以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してくだ さい。それでも表示されない場合は、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを再インス ールしてください。





Step.3へつづく



# 🔙 転送速度を最適化する

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限

6

# **W** 4

S

ユーティリティーCDを本製品にセットし直します。



- イジェクトボタンを押して、 トレーを出します。
- 2 CD を入れたまま、トレーを 戻します。(イジェクトボタ ンを押します)

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行]をクリックしてください。

- ※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
- ※Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。



[オプション]をクリック

[TurboUSBを有効化します]をクリックします。

画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティーをイン ストールします。

※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

※Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー [TurboUSB] - [TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。

요면 🔰 🛗 BUFFALO

[TurboUSB for XXXXX]を クリックします。

# 有効 中止 無効

「有効」をクリックします。

## 沙注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効 化できませんでした」と表示されたときは?

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか。本製品が正し 7月両クフドフェンの「フルド からに行区動しているいが、年級品が正しく接続されていない可能性があります。[の代をクリックして画面を閉じた後、パソコンの再起動後、本製品が正し く接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。

「TurboUSB 機能を有効にしました。パソコンを再起動します」と表示さ れたら、[再起動]をクリックします。

TurboUSB機能の設定を変更する場合や、設定の確認を行う場合は、裏面 の「TurboUSBについて」を参照してください。



#### ■Windows 7の場合

裏面を参照して、TurboUSBが有効となっているか確認してくだ さい。

#### ■Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン( いいます) かくりゅうしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか?

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが 有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の 手順を再度行って有効にしてください。

- 「TurboUSB」と表示されていますか?



#### 以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを使用します。画面で見るマニュアル「使 いかたガイド」をご覧ください。

# 本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、本製品からメ ディアを取り外した後、次の手順で行ってください。

## ∅メモ

パソコンの電源スイッチがOFFのときは、そのまま取り外せます。

#### ■Windows 7 の場合

本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。 ※本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイコ ン( 🦣 ) は、メディアの取り出しに使用します。

## ■Windows Vista/XP の場合

- タスクトレイに表示されているアイコン (Խ 🔊 のいずれか)を クリックします。 ※一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。
- 取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。
- 本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、 3 本製品を取り外します。

Windows Vista/XPの場合、本製品の取り外し(または停止)のメニューに 表示されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名について は、仕様を参照してください。

# Q&A/画面で見るマニュアル(U)

ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに表示される画面(ドライブ ナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールされ ます。インストール後は、デスクトップにあるBUFFALO「BD製品Q&A」を ダブルクリックすると表示できます。

#### 画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに 表示される画面(ドライブナビゲーター)から [マニュアルを読む] をク リックして表示します。

# 使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソ フトウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、 あわせてご覧ください。

## 画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに 表示される画面から、 [マニュアルを読む] をクリック→ [添付ソフト ウェアの使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリックすると表 示できます。

## TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB 機能 の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

#### ■注意

- ●USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応しておりません。
- ●付属のユーティリティーCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の 製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速 度を高速化することはできません。

#### ■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for (本製品の製品名)] を実行すると、有効 / 無効を切り替えられます。

※「スタート 1 メニューで TurboUSB が表示されない場合は、表面の Step 3 の手順で、 TurboUSB を有効にしてください。

#### ■設定の確認方法

#### ● Windows 7の場合

① マイコンピュータ上のドライブアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

② 画面の上にある [ハードウェア] タブをクリックします。

③「デバイス機能の概要」の「場所」に「TurboUSB」の文字が入っていれば、有効になっ ています。

#### ● Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン ( 🖣 🍆 ) をクリックします。表示されたメニューに 「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。

USB 大容量記憶装置 (TurboUSB) - ドライブ (F;) を安全に取り外します

■TurboUSB機能が不要となったら

のOSによって 異なります。

※画面は、お使い

TurboUSB機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[アンインストール]でアンインストールできます。

※ 本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もア ンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインス トールせず無効に設定することをお勧めします。

## DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD)】

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、AMD Turior 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載されています。 アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフルハイビ ジョンのHD画像(1080P)に変換する機能です。

DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アッ プスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効にしてください。

#### 沙注 意

4

DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink Blu-ray Disc Suite] - [PowerDVD] - [PowerDVD]を選択します。



**ぶ**がタンをクリックします。

3 [ビデオ]タブをクリックします。



※True Theater の設定を個別に設定したい場合は、「全ての TrueTheater effects を自動調整]のチェックを外して設定を行ってください。

・アップスケーリング機能を有効にしたい:

[TrueTheater HD(ハイビジョン)]にチェックします。

・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する

(コントラストと色の最適調整機能):

[TrueTheater Lighting(CyberLink Eagle Vision-2)]にチェックします。 再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能):

[TrueTheater Motion]にチェックします。

(フレームレートを 24fps→60fps にします)

以上で、設定完了です。

## ソフトウェアの概要

CyberLink Blu-ray Disc Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用 途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフト ウェアの概要を説明します。

●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブした CPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードと HDCP対応モニターが必要です。

#### 映像(映画など)ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

## <PowerDVD(アップスケーリング対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。Blu-rayメディアの映像コンテンツやDVD-Video、 市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。

#### パスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

-タディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化す る機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。

#### DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

#### <PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影したHD映像をキャプチャーしたり、市販のBlu-rayプレーヤーで再生可能なBlu-rayディスク(BDAV形式やBDMV形式)の作成や、 DVD-Videoなどの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。

映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、

## 映像のキャプチャーや編集をしたり、PSP®「プレイステーション・ポ 映像のキャノティート編末をしたり、「した ータブル」や iPod で再生できる映像を作成するには

#### <PowerDirector>

動画編集を行うソフトウェアです。PSP®やiPodで再生可能なMPEG4ファイルの作成も可能です。 ※PSP®「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ※本製品は、株式会社バッファローのオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメン トのライセンス商品ではありません。

※PSP®のシステムソフトウェアは、随時提供するバージョンアップによって様々な機能追加やセキュリティー Proreiのソストプレフトウェアは、関西技術学のイーションアックによって様々な機能も通用やヒアュリアー の強化を行っております。お客様がお持ちの PSP®のパージョンをご確認のうえ、常に最新版にアップデート してご利用ください。PSP®のシステムソフトウェアの情報やアップデート方法については株式会社ソニー・ コンピュータエンタテインメントの商品情報ページ(www.jp.playstation.com/psp/)をご覧ください。 ※iPod は、米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ社の商標です。

## パソコンのデータを自動的にバックアップするには

#### <PowerBackup>

データのパックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータをBDやDVD、CDに保存したいときにお使いください。

#### ビデオや写真のファイルを管理、編集するには

<MediaShow>

スライドショーを作成し、共有をするソフトウェアです。



## パソコンのデータをディスクに保存するには

## <InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソ フトウェアです。

# 使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

#### ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分 経ってからお使いください。

本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作 しないことがあります。

● カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジか らディスクを取り出して本製品にセットしてください。

カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。 ● 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定 になることがあります。

● 使用中(電源ON状態)に本製品を移動したり傾けたりしないでください。 使用中のディスクにキズが付くことがあります。

## CyberLink Blu-ray Disc Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110(一般電話)

03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など) 受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く) インターネット http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに関するお問合せは 承っておりません。あらかじめご了承ください。

※ ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにコンセントから電源プラグを抜い

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で

本製品に液体をかけたり、異物を内部

に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ

にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い

電源ケーブル(または AC アダプター)

を傷つけたり、加工、加熱、修復しない

・設置時に、電源ケーブル(または AC ア ダプター)を壁やラック(棚)などの間に はさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしな

熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ

さい。 電源ケーブル(または AC アダプター) を抜くときは、必ずプラグを持って抜い

てください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブル(または AC アダプター)

万一、電源ケーブル(または AC アダプター)が傷んだら、弊社サポートセンタ・

または、お買い上げの販売店にご相談ください。

電源ケーブル(またはACアダプター)、 信号ケーブルは必ず本製品付属のもの

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れが

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト

ウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更

するときは、変更前に必ずパソコン内

を MO ディスク、フロッピーディスク

誤った使い方をしたり、故障などが発生し

てアーダル月天、阪賃したことはた、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、デー

夕を消失、破損した場合、弊社はその責任

を負いかねますのであらかじめご了承く

ひびわれや変形、補修したメディアは 使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが

(ードディスク等)のすべてのテ

等にバックアップしてください。

をお使いください。

と接続したまま、機器を移動しないでく

求めの販売店にご相談ください。

は、本製品を使用しないでください。

水場での 使用禁止 あります。

ください。

でください。

電源プラ てください。


#### △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

 $\triangle$ 警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🖍 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: <<br/> **(** 分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:66プラグをコンセントから抜く)


# ■ <u>∧</u> 警告 📗




カーが提示する警告や注意指示に従っ てください。

本製品の分解・改造・修理を自分でし (9) ないでください。 分解禁止

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。






源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電お

よび故障の原因となります。 電気製品の内部やケーブル、コネク -類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。 AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま

ないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショトしたり、発煙、火災の恐れがあります。



あります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ 強制

うにしてください。 禁止

禁止


#### 濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブル(または AC アダプター)か コンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されているときは、原 での原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

## ■ / 注意

強制

禁止



パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各機器のマニュアルをよく読んで、 強制 各メーカーの定める手順に従ってくだ

ータを消失、破損させるおそれ

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ 強制 ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。 禁止 故障や火災の原因になります。

感雷、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

・強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアル 画え、温度がパノコンのマーエアルが足 めた使用環境を超える、または結露する

ところ ほこりの多いところ

→ 放降の応囚となり。 ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。

→ けが、故障、破損の原因となります。
・ 平らでないところ
・ 新国したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・ 直射日光が当たるところ
・ 対障や変形の原因となります。
・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ
・ 対障や変形の原因となります。
・ 漏電、漏水の危険があるところ
・ 対障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。

> 直射日光を当てないでください 直射日光を当てないでください。 シシナーやベンジン等の有機溶剤を 使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布 で拭き取ってください。必ず、中心から外 側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、 文字を書いたりしないでください。 高温 多湿になる場所や、ほこりの多い場 所に置かないでください。

所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむよ

うにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケ-

スに入れて大切に取り扱ってください。 メディアの反射層が剥離する原因とな りますので、次のことは行わないでくだ 禁止

表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。
・メディア同士を重ねないでください。
・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。 シールやラベルなどを貼らないでください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、

本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください、汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

次の場所には設置しないでください。 禁止

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

本製品へのアクセス中は、本製品から接続ケーブルや電源ケーブル(または AC アダプター)を抜いたり、パソコンを再 起動しないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。

定期的にレンズのクリーニングを行っ 0 てください。 強制

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニ ングを行ってください。

本製品へのアクセス中は、電源スイッ チを OFF にしたり、システムをリセッ トしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。

トレーを出したまま放置しないでくだ

内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。

トレールチェハ 意してください。 トレーに手を入れ、挟まないように注 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでく ださい。 禁止 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れ があります。移動する場合は必ずメディア

を取り出し、電源スイッチを OFF にして から行ってください。 0 本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。

強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 禁止

## 外付Blu-rayドライブ らくらく!セットアップシート 2009年9月9日 初版発行 発行 株式会社バッファロー